

Управление точками доступа

Точка доступа – это устройство СКУД, которое осуществляет контроль доступа в объект локации. Под контролем доступа понимается пропуск или запрет доступа по результатам прохождения верификации. Точка доступа может представлять дверь в помещение, шлагбаум, турникет, или другое устройство.

Управление точками доступа осуществляется в интерфейсе «**Управление экосистемой**», раздел «**Настройки системы**», вкладка «**Структура**».

Примечание. Управление точками доступа доступно только в веб-приложении для пользователя с ролью «**Администратор локации**».

Как перейти в интерфейс управления точками доступа


Для перехода в интерфейс:

1. Войдите в веб-приложение Olvery.
2. В боковом меню в переключателе интерфейсов выберите «**Управление экосистемой**». В результате будет осуществлён переход в интерфейс администрирования.
3. Перейдите в раздел «**Настройки системы**».
4. Перейдите на вкладку «**Структура**».

Добавление точки доступа

Для добавления точки доступа:

1. Нажмите на кнопку **+** «**Добавить**» в области «**Точки доступа**» в панели «**Параметры**» объекта структуры локации. В результате откроется окно добавления точки доступа «**Точка входа**»:



Точка входа

Провайдер

Название точки входа

Направление пересечения

Открытие по NFC-метке Открытие по QR-коду

Отменить Сохранить

2. Заполните поля:

- **Провайдер.** Выберите в раскрывающемся списке провайдера СКУД. В списке отображаются только СКУДы, которые были [настроены](#) для локации. Поддерживаемые провайдеры: Sigur, Орион Про, Фасерpass;
- **Название точки входа.** Раскрывающийся список, в котором отображаются названия точек доступа и идентификаторы. Начните вводить название или идентификатор точки доступа, система осуществит поиск по частичному совпадению и отфильтрует список;
- **Направление пересечения.** Выберите значение «**Вход**» или «**Выход**»;
- **Открытие по NFC-метке.** Установите флажок, если необходима возможность открытия точки доступа с помощью считывания NFC-метки. При установке флажка появляется поле «**Идентификатор NFC-метки**», которое необходимо заполнить;
- **Идентификатор NFC-метки.** Отображается только при установленном флажке «**Открытие по NFC-метке**». Идентификатор NFC-метки должен быть уникальным, т.е. нельзя использовать один и тот же идентификатор для нескольких точек доступа;

Примечание. Для открытия дверей с помощью NFC-метки необходимо [записать идентификатор в NFC-метку](#).

- **Открытие по QR-коду.** Установите флажок, если необходима возможность открытия точки доступа с помощью считывания QR-кода. При установке флажка появляется раскрывающееся меню «**Скачать**»;
- **Скачать.** Отображается только при установленном флажке «**Открытие по QR-коду**». Раскрывающийся список состоит из:

- **Скачать.** При нажатии осуществляется скачивание [постера с инструкцией](#), которая содержит QR-код и место для NFC-метки;
- **Скопировать ссылку.** При нажатии в буфер обмена сохраняется ссылка, которую затем можно кастомизировать с помощью стороннего генератора QR-кодов;
- **Печать.** При нажатии осуществляется печать [постера с инструкцией](#).

3. Нажмите **«Сохранить»**.

Редактирование точки доступа

Для редактирования точки доступа:

1. Нажмите на точку доступа в блоке **«Точки доступа»**.
В результате откроется окно редактирования точки доступа **«Точка входа»**:

Точка входа ⋮

Провайдер
СКУД в локации Демо-Парк

Название точки входа
Турникет 1 (1)

Направление пересечения
Вход

Открытие по NFC-метке Открытие по QR-коду

Идентификатор NFC-метки
B8t7DcIE [Скачать](#)

[Отменить](#) [Сохранить](#)

2. Измените поля при необходимости.

При редактировании в раскрывающемся меню **«Скачать»** для QR-кода доступны дополнительные функции:

- **Заменить на новый.** При нажатии QR-код меняется на новый;
- **Удалить.** При нажатии QR-код удаляется и флажок **«Открытие по QR-коду»** снимается.

3. Нажмите **«Сохранить»**.

Удаление точки доступа

Для удаления точки доступа:

- Нажмите на точку доступа в блоке **«Точки доступа»**.
В результате откроется окно редактирования точки доступа **«Точка входа»**:

Точка входа ⋮

Провайдер
СКУД в локации Демо-Парк ▼

Название точки входа
Турникет 1 (1) ▼

Направление пересечения
Вход ▼

Открытие по NFC-метке Открытие по QR-коду

Идентификатор NFC-метки
B8t7DclE Скачать ▼

Отменить Сохранить

- Нажмите кнопку контекстного меню ⋮ и выберите **«Удалить точку доступа»**.

См. также: [Создание объектов структуры](#) | [Добавление и редактирование QR-кода](#) | [Отображение на плане локации](#)

From:
<https://wiki.olvery.ru/> - **Olvery**

Permanent link:
https://wiki.olvery.ru/doku.php?id=help:z_admin:z_settings:structure:point&rev=1704981012

Last update: **2024/01/11 13:50**

